

KENWOOD

中文操作說明書



UBZ-LH14

FRS FM TRANSCEIVER

GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.

2003 ALL RIGHT RESERVED V1.0

警告使用者

- 使用此機器需符合當地政府之法令規定，不當使用將觸犯法律，且需接受制裁處罰甚至可能坐牢。
- 此機器所有維修及調整只授權給具有合約授權維修人員及單位使用，未經合法授權維修或自行調整，將損害機器且需負法律責任。
- 在加油站、礦場、氣體儲存廠、任何可能氣爆之危險場所將不得使用；除非本機具有防爆設計及受當地保險保障。
- 所有有關產品及配件(如電池)報廢，需符合當地政府之法令回收規定處理。
- 受各當地政府之法令規定，有些地方不得使用無線電對講機，請確定遵照法律規定使用；如醫院、機場附近、研究室、精密儀器旁等。
- 不當操作將損害本機，正確操作請務必詳問授權經銷商。
- 本機不得配合其他任何非 KENWOOD 原廠配件使用，使用非原廠配件將損害本機，甚至造成危險，且不受產品保固之保障。
- 使用本機毋需執照但需配合當地法令合法使用。
- 其他有關問題請務必詢問當地授權經銷商。
- 電信總局型式認證：電波 92LP0045

設定事項：

1. 按住 **UP** 上鍵不放，再打開電源。
2. 利用 **UP** 或 **DOWN** 上下鍵選擇設定選項。
3. 按 **MODE** 鍵改變設定。
4. 按 **PTT** 離開設定。

NO.	選項	功能	設定	內藏值
1	Cd	超出通訊範圍警告	ON/OFF	OFF
2	SC	掃描頻道	ON/OFF	OFF
3	bP	按鍵音	ON/OFF	ON
4	LP	螢幕持續亮燈	ON/OFF	OFF
5	C1	呼叫鈴聲（下鍵）	Type 1 / 2	Type 1
6	C2	呼叫鈴聲（上鍵）	Type 1 / 2	Type 1
7	AP	自動關機	ON/OFF	OFF
8	tO	持續發射時間限制	3 / 10 分	3 分
9	Sq	靜噪音開啟	ON/OFF	ON

安裝

安裝電池(選購):

1. 將機器底部保險卡座打開，再開啟電池蓋(如圖)。
2. 注意極性方向裝入電池。
3. 再將電池蓋(如圖)蓋上，防止電池脫落的保險卡座，向上壓入。

安裝皮帶扣環:

將配備皮帶扣環裝入，再將螺絲鎖緊。(如圖)

操作：

呼叫鈴聲

按住 **PTT** 鍵不放，再按 **UP** 或 **DOWN** 上下鍵

CTCSS 防干擾裝置

- 1.按 **MODE** 鍵
- 2.按 **UP** 或 **DOWN** 上下鍵選擇 **1** 至 **38** 密碼
- 3.按 **MODE** 二次，確定後離開
- 4.選擇 **OF** 為不設定密碼

密話裝置

- 1.按 **MODE** 一次或二次，進入密話設定
- 2.按 **UP** 或 **DOWN** 上下鍵改變
- 3.螢幕出現圖示代表啟動
- 4.按 **MODE** 離開

掃瞄

- 1.按 **UP** 鍵一秒以上
- 2.按 **PTT** 發射停止

按鍵鎖定

- 1.關機
- 2.按住 **MODE** 不放，再打開電源
- 3.解除鎖定：重覆 1、2 步驟